


Montage / Assembly
steckseitig /
mating side


Module / modules



- ① Einsetzen des Moduls ausschließ-
lich in Position „A“
*Insert the module into the „A“
position*

Modul rastet durch hörbares
Klicken ein
*Module snaps into position with
audible click*

- ② Modul an Endposition schieben
Module pushed to its final position




ACHTUNG!


Die Steckplätze müssen immer
komplett bestückt werden!

Attention!

*The slots must be filled complete-
ly!*




Adapterrahmen /
adapter frames






- ① Ausrichtung der seitlichen Kunst-
stoffnasen beachten!
Diese Kunststoffnasen werden in
die Metallklammer des Gehäuses
gedrückt.
*Note the orientation of the lateral
plastic tabs!
These plastic tabs are pressed
into the metal clamp of the hood/
housing.*

Adapterrahmen rastet durch hör-
bares Klicken ein
*Adapter frame snaps into position
with audible click*





anschlusseseitig /
termination side

Module / modules




Adapterrahmen /
adapter frames




Demontage / Disassembling

steckseitig / mating side

Module / modules




- ① Demontagewerkzeug in die Metallklammer einsetzen und bis zum Anschlag herunterdrücken
*Insert the removal tool into the metal clamp
Press down the tool until it reaches the end stop*




- ② Durch Ziehen des Demontagewerkzeugs löst sich das Modul aus dem Gehäuse.
By pulling the removal tool, the module is released.

Adapterrahmen / adapter frames




- ① Demontagewerkzeug in die Metallklammer einsetzen und bis zum Anschlag herunterdrücken
*Insert the removal tool into the metal clamp
Press down the tool until it reaches the end stop*

- ② Zusätzlich wird ein Schraubendreher 3,5 in der Gehäuseausparung fixiert.
A screw driver size 3.5 needs also to be placed into the notch in the hood/housing.





- ③ Durch Ziehen des Demontagewerkzeugs löst sich das Modul aus dem Gehäuse.
By pulling the removal tool, the module is released.



- ④ Demontagewerkzeug kann auf dem Trägergehäuse geparkt werden.
The removal tool can be stored on the carrier hood.

anschlusseitig / termination side

Module / modules



Adapterrahmen / adapter frames

